


MONTAGE ANLEITUNG

Gabionen II

- ▶ Gabionen-System SAPHIR
- ▶ Gabionen-System Doppelpfosten

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

1. Benötigtes Werkzeug




2a. Fundamente für SAPHIR erstellen


Abstand Mitte Löcher
= 1x Gittermattenlänge + 20 mm

Höhe = Gittermatte + 35 mm

Größe der Fundamente ist
abhängig von der Höhe
der Gabionensäulen.



2b. Fundamente für SAPHIR erstellen




Der Boden zwischen den Gabionenpfosten muss
aus technischen Gründen verdichtet sein.

Nach der Montage der
Gittermatten müssen die
Distanzhalter eingebracht
werden. Siehe Schritt 4.

WICHTIG: Korrekter
Pfostenabstand



2c. Gabione erweitern



2d. Fertigstellung

Beton ausreichend
abtrocknen lassen
(ca. 3-7 Tage je nach
Fundamentgröße und
Witterung).


Abstandshalter
einsetzen (s. Skizze 4)
und anschließend
Gabione mit Steinen
befüllen (Maschenweite
50x200 mm Körnungs-
größe ≥ 50 mm)

3a. Fundamente für Doppelpfosten erstellen

Abstand Mitte Löcher
= 1x Gittermattenlänge + 10 mm


Höhe = Gittermatte + 35 mm

Größe der Fundamente ist abhängig von der Höhe der Gabionensäulen.



3b. Fundamente für Doppelpfosten erstellen

Nach der Montage der Gittermatten müssen die Distanzhalter eingebracht werden. Siehe Schritt 4.



Der Boden zwischen den Gabionenpfosten muss aus technischen Gründen verdichtet sein.



WICHTIG: Korrekter Pfostenabstand




3c. Montage Doppelpfosten

Die Gittermatte wird auf die Klemmelemente des Doppelpfostens gelegt. Anschließend wird die Matte mithilfe der Abdeckleiste festgeklemmt und verschraubt.

Sobald beide Seiten mit der Gittermatte und den Distanzhaltern montiert sind, kann die Gabione mit dem gewünschten Material gefüllt werden.



3d. Gabione erweitern




3e. Fertigstellung

Beton ausreichend abtrocknen lassen (ca. 3-7 Tage je nach Fundamentgröße und Witterung).

Abstandshalter einsetzen (s. Skizze 4) und anschließend Gabione mit Steinen befüllen (Maschenweite 50x200 mm Körnunggröße ≥ 50 mm)

4. Montage der Distanzhalter



Die Art des Distanzhalters ist von der Art des Pfostens abhängig:

Gabionentyp	Artikel-Nr.
SAPHIR	GZUBDISTS175
Doppelpfosten	GZUBDISTD150